

טיפול באיכות המים ומניעת אבנית. מתקני מים, ציוד ואביזרים נלווים. טכנולוגיות ייחודיות.  
ייצור מתקני השבחה מים PTH למניעה והפחתת נזקי אבנית במערכות מים חמים / קרים .

## הוראות התקנה למערכת אוסמוזה הפוכה לטיהור מי שתייה

ההתקנה ע"י מתקין מוסמך בלבד.

### הדגשים בהתקנה

#### כללית

1. חיבור הניקוז יעשה על קטע צינור חופשי מלחצים של מי ניקוז אחרים לדוגמת המדיח כלים.
4. אין לשתות מהמים המטופלים אלא לאחר מילוי (של לפחות 4 שעות) וריקון של מיכל איסוף.

#### סדר התקנה כללי:

1. הרכב את ברזי מי השתייה במקום המתאים ליד הכיור – התייעץ בלקוח.
2. התקן ברז הזנת המים על קו מי השתייה.
3. שטוף את מיכל האיסוף ע"י מילוי מים רגילים וריקון כל המיכל.
4. התקן את חיבור הניקוז לצינור הניקוז בנקודה חופשית מלחצי ניקוז אחרים.
5. חבר את הצנרת הניתנת לחיבור בשלב זה.
6. התקן את מכלול הסננים למקומם בעזרת פאנל החיבור. השאר לפחות 50 מ"מ מרווח בין תחתית הסננים לרצפה.
7. הנח את מיכל האיסוף במקומו המיועד.
8. חבר את שאר חיבורי הצנרת כנדרש.

#### הרצת המערכת:

1. בדוק שוב שכל החיבורים נעשו כנדרש.
2. וודא שברזי מיכל האיסוף סגור.
3. פתח את ברז הזנת המים ובדוק נזילות.
4. פתח את ברז המיכל ואת ברז המזיגה בלחיצה, עד שיזרום זרם יציב של מים – זרם נמוך. (1/8 כוס בדקה)
5. סגור את ברז המזיגה המתן 5 דקות ובדוק שוב נזילות.
6. אפשר למערכת למלא את מיכל המים. שלב זה ארוך – כמספר שעות.

#### שטיפת המערכת ובדיקתה:

1. פתח את ברז המזיגה במצב קבוע (עליון), ואפשר למיכל הריקון להתרוקן (אין לשתות מים אלו), עד שתישאר זרימת מים איטית ואחידה של מערכת טיפול המים.
2. המתן לפחות 4 שעות ורוקן את מיכל האיסוף לכיור באמצעות ברז המזיגה- אין לשתות מים אלו.
3. המערכת מוכנה לשימוש.

אם איכות המים לא משביעה רצון לאחר ריקון זה יש להמתין שוב עד למחרת ולרוקן שוב.



טיפול באיכות המים ומניעת אבנית. מתקני מים, ציוד ואביזרים נלווים. טכנולוגיות ייחודיות.  
ייצור מתקני השבחת מים PTH למניעה והפחתת נזקי אבנית במערכות מים חמים / קרים .

הערה: קצב ייצור המים תלוי בלחץ המים בקו וברמת הזיהום (TDS) של המים בקו.  
ככל שהלחץ עולה קצב הייצור גדל, וככל שהזיהום גדול יותר – קצב הייצור קטן.

שים לב: בהפעלה ראשונית יתכנו רעשים של לחצי אוויר משתחררים באזור חיבורי ברז המזיגה.

במקרה של תקלה – יש לסגור את ברז הכניסה למערכת וברז הכניסה למיכל ולהזמין טכנאי.

שרות לקוחות:  
הופ הנדסה  
שניצלר 24 תל אביב  
טל- 03-5185942/3

